



BRUKSANVISNING TILLBEHÖR DT-SERIEN

DT-IR remote control

DT302000

MAN-nr: ME-901003-03

IR-fjärrkontrollen "IR Remote" används för att ställa in och styra rörelse- och närvarodetektorer i sensorserien DT. Nedan följer en beskrivning av funktionerna.

FUNKTIONSKNAPPAR

De vita knapparna är funktionsknappar och kan användas för direkt styrning av rörelse- eller närvarodetektorn utan att programmeringsläget behöver öppnas.

KNAPP	FUNKTION	FÖRKLARING
	Avsluta programmeringsläge	Avslutar programmeringsläget manuellt.
	Omstart	Startar om detektorn.
	Kanalval Bara aktivt för KNX-detektorer.	Växlar mellan kanal 1 och kanal 2.
	4 timmar PÅ/AV	Slår på eller av belysningen i 4 timmar. När tiden har löpt ut återgår detektorn till normal drift.
	Slå på/av belysningen Dimma belysningen Dimfunktionen och kanal 2 och 3 är bara aktiva för KNX-detektorer.	Slår manuellt på eller av belysningen, alternativt dimmar den upp eller ner. Möjligt med upp till 3 kanaler.

INSTÄLLNINGAR AV EFTERLYSTID OCH DRIFTSÄTT

	Öppna programmeringsläget	Aktiverar inställningsläget för efterlystider eller driftsätt. När du trycker på låsknappen lyser lysdioden rött. Läget avslutas automatiskt efter 1 minuts inaktivitet.
till	Efterlystid	Ställ in efterlystiden. Denna tid startar så snart ingen rörelse detekteras. När den inställda tiden har passerat släcks belysningen. Impulsinställningen fungerar så att belysningen tänds i 1 sekund och släcks i 9 sekunder när detektering sker. T.ex. för trappautomater.
	Driftsätt Hel- eller halvautomatik (A/M)	Växlar mellan hel- och halvautomatisk styrning av belysningen. En beskrivning av hel- och halvautomatik finns i bruksanvisningen till detektorn.
	Återställning/Reset	Återställer detektorns inställningar till driftprogram alternativ 1 – PD.

INSTÄLLNINGAR AV LJUSSTYRKA

	Öppna programmeringsläget	Aktiverar inställningsläget för ljusstyrka och tröskelvärde. När du trycker på låsknappen lyser lysdioden grönt. Läget avslutas automatiskt efter 1 minuts inaktivitet.
 till 	Tröskelvärde för ljusstyrka	Definierar tröskelvärdet för ljusstyrka. När detta värde underskrids och rörelse detekteras tänds belysningen.
	Faktiskt omgivningsljus	Läser av den aktuella omgivande ljusstyrkan och sparar den som tröskelvärde för ljusstyrkan. Belysningen kan vara tänd eller släckt. När detta värde underskrids och detektering sker tänds belysningen.
 	Lysdiod för detektor	Slår på eller av återkoppling via lysdiod för detektorn vid rörelsedetektering.
	 (dagläge)	Ställer in tröskelvärdet för ljusstyrka på dagläge. Detektorn kommer därmed att inte utföra någon mer ljusmätning.

TILLÄGGSFUNKTIONER

	Öppna programmeringsläget	Aktiverar inställningsläget för detektorns tilläggfunktioner. När du trycker på låsknappen lyser lysdioden blått. Läget avslutas automatiskt efter 1 minuts inaktivitet.
  	Mikrofonens känslighet Bara aktivt för MIC-detektorer.	Anger mikrofonens känslighet i 3 nivåer. Detta gör det möjligt att tända belysningen med hjälp av ljudsignaler i områden som inte täcks av detektorn.
  	Sensors känslighet	Anger sensors (PIR) känslighet i 3 nivåer.
 	Orienteringsljus Bara aktivt för KNX-detektorer.	Tänder eller släcker orienteringsljuset. När efterlystiden har passerat dimmas belysningen till 10 % under efterlystiden för orienteringsljuset.
 till 	Efterlystid för orienteringsljus Bara aktivt för KNX-detektorer.	Ställer in efterlystiden för orienteringsljuset. Denna tid startar när den inställda efterlystiden har passerat. Belysningen släcks helt och hållet först när efterlystiden för orienteringsljuset har löpt ut.
 	Driftläge	Växlar mellan driftlägena rörelse- och rörelsedetektering.

JURIDISK INFORMATION

Creative-North-Solution GmbH

Bültbek 11

DE-22962 Siek

Tel: +49 4107 / 8775971

info@detectorline.com

www.detectorline.com



Vi försäkrar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och relevanta riktlinjer. Denna försäkran om överensstämmelse finns att få på begäran.



Denna enhet får inte kastas i osorterat hushållsavfall. Ägare till uttjänta apparater är enligt lag skyldiga att avfallshantera dessa apparater på ett korrekt sätt. Vänd dig till din kommun för att få mer information.